

GrandStream HandyTone HT-486

VoIP терминал / АТА шлюз

с поддержкой совместного использования телефонного аппарата для VoIP и проводной линии
и встроенным однопортовым Ethernet-роутером

Инструкция по быстрой установке

Внимание: производите все подключения, до включения терминала в сеть.

Соединения

1. Подключите к терминалу кабель Интернет в разъем WAN.



2. Подключите телефонный аппарат в разъем PHONE.



3. Если необходимо использование дополнительного устройства, потребляющего Интернет (например, компьютер), подключите его в разъем LAN.



4. Если необходимо использования телефонного аппарата для звонков, с использованием обычной проводной линии, подключите линию в разъем LINE.



5. Включите терминал в сеть и подождите 10-30 секунд.



6. Снимите трубку и проверьте, есть ли гудок, который по тону отличается от привычного. Если есть гудок, устройство функционирует нормально.

Предупреждение об авторском праве:

Авторские права на этот материал принадлежат SPUTNIKOVUE.com или его законным представителям. Все использованные торговые марки и имена являются собственностью их правообладателей. Любое воспроизведение и использование данной инструкции или ее части, для целей отличных от ознакомления категорически запрещено.

Содержание данной инструкции может быть изменено без предупреждения и согласования. Последнюю версию инструкции можно загрузить с сайта <http://tel.sputnikovoe.com>.

© 2009 SPUTNIKOVUE.com. Все права защищены.

GSHT486QSAF01R