

GrandStream HandyTone

HT-486

VoIP терминал / АТА шлюз

с поддержкой совместного использования телефонного аппарата для VoIP и проводной линии и встроенным однопортовым Ethernet-роутером

Памятка пользователя

Прием входящих звонков (Ответ на вызовы)

Все входящие звонки, независимо от номера телефона и линии – обычной проводной или зарубежной, будут направляться на Ваш телефонный аппарат.

Для обеспечения работы функции идентификации номера звонящего, на обеих линиях, Вам необходимо убедиться, что функция предоставляется Вашей проводной АТС, в случае использования с УкрТелеком, данную услугу нужно заказывать. Помимо этого Ваш телефонный аппарат должен быть совместим и настроен на работу в стандарте CallerID (не АОН), советы при совместном использовании с УкрТелеком, можно прочитать на стр.5.

Совершение исходящих звонков (набор номеров)

Не забывайте, что международные звонки можно совершать только в тоновом режиме набора. Если Ваша проводная АТС не поддерживает тоновый набор номера, мы советуем заказать эту услугу), советы при совместном использовании с УкрТелеком, можно прочитать в инструкции использования.

Для совершения звонка, используя услугу международной телефонии:

1. Снимите трубку, либо нажмите кнопку начала вызова.
2. После того, как Вы услышите тон, отличный от привычного «гудка», наберите номер телефона вызываемого абонента, в международном формате, без пауз. Например, чтобы позвонить в Москву, абоненту 888-11-22, следует набрать код страны: 7, затем код города 495, затем номер абонента 8881122, в итоге получится номер 74958881122.
3. Соединение происходит, через 4 секунды, после того, как была введена последняя цифра. При подключении, Вы можете попросить поставщика услуги изменить 4-секундную паузу перед соединением, на любую другую временную задержку. Чтобы не ждать и совершить соединение моментально, нажмите #, для приведенного примера, последовательность набора будет выглядеть так: 74958881122#. Для сокращения ожидания соединения, Вы можете заносить часто набираемые номера, в память телефона, именно в таком формате,.
4. После окончания звонка, положите трубку или нажмите кнопку окончания вызова.

Для совершения звонка, используя проводную (домашнюю) АТС

1. Снимите трубку, либо нажмите кнопку начала вызова.
2. Наберите цифру «0» (в тоновом режиме)
3. После того, как Вы услышите привычный «гудок», наберите номер телефона, как Вы это обычно делали с домашнего телефона. (При этом, может потребоваться перевести Ваш аппарат в импульсный режим набора номера, если услуга тонового набора не заказана на АТС).
4. После окончания звонка, положите трубку или нажмите кнопку окончания вызова.

Если в какой-то момент, в трубке пропал тон, это может свидетельствовать об отключении услуги со стороны оператора, либо об ошибке подключения терминала. Это никак не повлияет на возможность использования проводной (домашней) АТС. В случае отсутствия тона, советуем Вам позвонить в абонентский отдел, для проверки состояния Вашего счета. Если услуга не приостановлена, проверьте светоцветовую индикацию на корпусе терминала, как описано в инструкции пользователя.

Предупреждение об авторском праве:

Авторские права на этот материал принадлежат SPUTNIKOVUE.com или его законным представителям. Все использованные торговые марки и имена являются собственностью их правообладателей. Любое воспроизведение и использование данной инструкции или ее части, для целей отличных от ознакомления категорически запрещено.

Содержание данной инструкции может быть изменено без предупреждения и согласования. Последнюю версию инструкции можно загрузить с сайта <http://tel.sputnikovoe.com>.

© 2009 SPUTNIKOVUE.com. Все права защищены.

GSHT486UTAF01R